



九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited
地 址：山东济南市槐荫区新沙北路12号
传 真：0531-87901901 邮政编码:250118
网 址：http://www.joyoung.com.cn

全国服务热线：
0531-87918008
0531-87901018
400-6186-999



使用说明书

九阳开水煲

型号: JYK-315/316/318/319/326/328







尊敬的用户：

感谢您选用了九阳开水煲，使用本机前请仔细阅读说明书，特别是"安全须知"部分，以便为您更好的服务。

（本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知）

目录

第一章 产品特点

1、本公司开水煲分360° 旋转式和直插式两种开水煲，360° 旋转式水煲使用方便易清洗，直插式水煲经济实惠；
2、本产品具有功率大、热效率高的明显特征，5分钟左右就能烧开一壶水；
3、水沸腾以后能够自动断电；
4、本产品具有多重安全保护装置，能够防止在无水的情况下持续干烧；
5、使用有FDA认证的食品级耐高温塑料，安全卫生；

第二章 技术参数

型号	额定电压	功率	容量
JYK-328	220V	1850W	1.2L
JYK-318	220V	1850W	1.2L
JYK-315	220V	1850W	1.2L
JYK-316	220V	1850W	1.7L
JYK-319	220V	1850W	2.0L
JYK-326	220V	1850W	1.5L

第三章 使用方法

1、使用本产品前请仔细阅读说明书，尤其是"安全须知"部分；
2、使用前先在水煲里加入适量的水，盖好盖子，然后放在电源底盘上；
3、再插上电源插头，然后按下水煲的电源开关，开始加热；
4、水烧开沸腾以后，开关很快会自动跳断，水煲自动断电；
5、倒水前请等待水停止沸腾；
6、刚买回第一次使用时，在水煲内装水到最大水位线，烧开后清洗水煲，去除异味和杂质；

第四章 安全须知

1、使用本产品时切勿让小孩靠近，有小孩在附近时大人要严加看管；
2、使用前请检查所用电压是否与水煲的额定电压相符，如不相符，请勿使用，并请与当地售后服务联系；
3、在加水、清空、清洗、或不再使用时，请关闭水煲并拔下插头；
4、装水不要超过最高水位线，否则可能会溢水、溅水；
5、装水不要低于最低水位线，否则可能会干烧；
6、请在水平面使用本产品，以防止沸水外流；
7、电源线长度小于75厘米，请不要随意加长电源线，否则可能有碰到电源线绊倒水煲的危险。水煲尽量靠近墙边或放在比较安全的地方
8、为了避免烫伤，使用前，请务必确认盖子已经盖好；

9、加热过程中，不要移动水煲，以免烫伤；

10、请勿将本产品放入任何液体中，以免触电；

11、电源线和底盘损坏后，请不要自行修理，请与我公司售后服务联系；

12、不要让水煲干烧；

13、清洗水煲时，请拔掉电源；清洗完毕后请将水煲底座和电源底座上的水擦干净；

14、本产品须和本公司提供的底座配套使用；

15、本产品只能加热水，不能用来作煮饮料、咖啡、牛奶、汤、面条、饺子等其它用途；

16、当水沸腾时，不要打开盖子。

第五章 如何清洗水煲

1、每次清洗水煲前，要拔下电源插头；

2、切勿将水煲、电源线、插头、电源底座浸入水中；

3、洗完以后确保水煲里面的结构没有被水进入；

4、用湿布擦洗水煲外壳。请勿用擦洗粉、清洁膏等产品，它们会损坏水煲外观的光洁度。

第六章 如何清洗水垢

为了确保水煲处于良好的工作状态，需要经常清除水垢。可以用以下方法清除：

1、在水煲里加入0. 2L左右的白醋，再加入0. 5L左右的水一起烧开，保持约5分钟左右。然后用刷子清洗；

2、加入25克左右的柠檬酸，再加入0. 5L左右的水一起烧开，保持约5分钟左右。然后用刷子清洗；

第七章 故障排除

故障现象	故障原因与排除方法
水沸腾前水煲提前断电	可能是水垢太多，请按照第六条及时清除水垢
水煲不工作	1、检查电源是否有电，插头是否插好、开关是否按下； 2、可能是水煲里忘了加水，已经干烧跳制了；加入冷水即可
水中含有塑料味	1、通常在第一次使用时会有此现象，用开水清洗两次即可； 2、如果此问题仍然存在，将水加到最大水位，加入 30 克左右的小苏打，把水烧开倒掉即可
水中有水垢生成，或者水比较浑浊	这是因为当地水质较硬，水中的碳酸钙或碳酸镁引起的，及时清除水垢即可

若问题仍然存在，请联系当地售后服务部解决。